


Kurzanleitung Saunasteuerung



Zu Beginn müssen Sie den Sauna-Ofen anschalten:


Am Ofen in der Sauna finden Sie unten rechts einen Drehschalter, den müssen Sie in Richtung des kleinen weißen Punktes drehen.

Sobald Sie das getan haben, fängt der Ofen an sich mit der Steuereinheit an der Tür zu synchronisieren. Warten Sie einen Moment und dann können Sie mit den Einstellungen beginnen.




Temperatureinstellung:

Mit den Pfeiltasten (◀&▶) wählen Sie das Temperatursymbol aus (🌡️), und stellen mit den + und – Tasten die Temperatur zwischen Stufe 1 (65°C) und Stufe 10 (110°C) ein.




Vorwahlzeit (Einschaltverzögerung):

Mit den Pfeiltasten (◀&▶) wählen Sie das Uhrensymbol aus (🕒), und stellen mit den + und – Tasten die Einschaltverzögerung zwischen 1 Stunde und 10 Stunden ein.



Betriebszeit (Saunazeit):


Mit den Pfeiltasten (< & >) wählen Sie das Sanduhrsymbol aus (⌚), und stellen mit den + und – Tasten die Betriebsdauer zwischen 1 Stunde und 6 Stunden ein.



Ein- und Ausschalten:

Wenn alle Einstellungen (s.o.) durchgeführt sind, schalten Sie mit dem Schaltsymbol (⏻) die Sauna ein, bzw. starten ggf. die Vorlaufzeit. Das Einschaltssymbol leuchtet grün. Die LED-Anzeige (105) zeigt dauerhaft die IST-Temperatur

Der Saunagang:



Gießen Sie etwas Wasser mit Saunaduft in die kleinen Fächer an der Front des Ofens.



Füllen Sie den Aufgusseimer zur Hälfte mit Wasser und wählen Sie einen der Öl-Düfte aus der Schublade unter dem Waschbecken aus. Fügen Sie dem Wasser ein paar Spritzer bei.

Achtung: Niemals das Duftöl direkt in den Saunaofen spritzen. Dies würde zu einer enormen

Stichflamme mit entsprechenden Verletzungen führen.



Saunatücher:

Sie finden in jedem Zimmer 2 Saunatücher. Bitte benutzen Sie diese bei jedem Saunagang. Die Handtücher sind nur für die Sauna vorgesehen!

Vergessen Sie am Ende ihres Saunagangs nicht den Saunaofen durch zurückdrehen des Drehschalters am Ofen auszuschalten!